

# **Led Star MA-MG04**

**Эффект светодиодный 4в1:  
Gobo, Derby, Strobe, Laser**



**Руководство пользователя**

**EAC**

# Led Star MA-MG04

## 1. Технические характеристики:

- Четыре эффекта: Derby, Gobo, Strobe, green & red laser
- Энергопотребление: 60Вт Max
- Напряжение: 100V~240V, 50/60Hz
- Источник света: Derby: 5 x 3W RGB LED; Gobos: 4 x 3W RGBW LED; Strobe: 1 x 20W White LED + Red & Green Lasers
- DMX: 9 каналов
- 3 режима работы: звуковая активация, режим демонстрации, DMX управление
- Режимы Stand Alone или Master/Slave
- Размеры (Д x Ш x В): 44x22x15см
- Вес: 3.37 кг

## 2. Меню:

| NO. | Главное меню     | подменю   | Функция                                                         |               |
|-----|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | LA**<br>(Laser)  | LAoF      | Выключено                                                       |               |
|     |                  | LAAu      | Лазер                                                           |               |
|     |                  | LA r      | Красный лазер                                                   |               |
|     |                  | LA G      | Зеленый лазер                                                   |               |
|     |                  | LArG      | Красный и зеленый лазер                                         |               |
|     |                  | LA01~LA20 | Автосмена цветов, от медленного к быстрому                      |               |
|     |                  | SP 1~9    | Мерцание, регулировка скорости лазера, от медленного к быстрому | Нажмите ENTER |
| 2   | LE *<br>(Derby)  | LE 1      | Красный                                                         |               |
|     |                  | LE 2      | Зеленый                                                         |               |
|     |                  | LE 3      | Синий                                                           |               |
|     |                  | LE 4      | Последовательная смена цветов                                   |               |
|     |                  | LE 5      | Случайная смена цветов                                          |               |
|     |                  | LE 6      | Стробоскоп                                                      |               |
|     |                  | LE 7      | Авто смена режимов 4-6                                          |               |
|     |                  | Sd 1~9    | Мерцание, 4-7                                                   | Нажмите ENTER |
|     |                  | SP 1~9    | Регулировка скорости мотора от медленного к быстрому            | Нажмите ENTER |
| 3   | FL**<br>(Strobe) | FLoF      | Выключено                                                       |               |
|     |                  | FL 1~9    | Стробоскоп от медленного к быстрому                             |               |
| 4   | PA**<br>(Gobo)   | PA 1      | Красный                                                         |               |
|     |                  | PA 2      | Зеленый                                                         |               |
|     |                  | PA 3      | Синий                                                           |               |

# Led Star

## MA-MG04

|   |      |           |                                                                                                   |               |
|---|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |      | PA 4      | Белый                                                                                             |               |
|   |      | PA 5      | Смена цветов                                                                                      |               |
|   |      | PA 6      | Mix Color Jump Change                                                                             |               |
|   |      | PA 7      | Стробоскоп                                                                                        |               |
|   |      | PA 8      | Авто, перебор PA 4- 6                                                                             |               |
|   |      | Sd 1~9    | PA 4-7 регулировка скорости                                                                       | Нажмите ENTER |
|   |      | SP 1~9    | Регулировка скорости мотора от медленного к быстрому                                              | Нажмите ENTER |
| 5 | Auto | Auto      | Авто активация                                                                                    |               |
| 6 | S1** | S101~S109 | Звуковая активация                                                                                |               |
|   |      | bLon/oF   | “on” без эффектов<br>“oF” с эффектами                                                             | Нажмите ENTER |
|   |      | uoL1~uoL9 | Регулировка чувствительности звуковой активации,чем больше значение, тем больше чувствительность. | Нажмите ENTER |

### 3. DMX каналы:

| 9 CH | Функция | DMX значение | Описание                                                     |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | Gobo    | 0-9          | Без функций                                                  |
|      |         | 10-255       | Выбор цвета Gobo,смена цвета через 16 секунд                 |
| 2    | Derby   | 0-9          | Без эффекта                                                  |
|      |         | 10-44        | Красный                                                      |
|      |         | 45-79        | Зеленый                                                      |
|      |         | 80-114       | Синий                                                        |
|      |         | 115-149      | Красный, зеленый                                             |
|      |         | 150-184      | Зеленый, синий                                               |
|      |         | 185-219      | Красный, синий                                               |
|      |         | 220-255      | Красный, зеленый, синий                                      |
| 3    | Laser   | 0-9          | Без функций                                                  |
|      |         | 10-99        | Красный лазер                                                |
|      |         | 100-199      | Зеленый лазер                                                |
|      |         | 200-255      | Красный и зеленый лазер                                      |
| 4    | Strobe  | 0-9          | Без эффектов, доступные каналы 1-3 в зависимости от канала 5 |

# Led Star

## MA-MG04

|   |                    |         |                                                |
|---|--------------------|---------|------------------------------------------------|
|   |                    | 10-255  | Стробоскоп от медленного к быстрому            |
| 5 | Function           | 0-255   | Функция выбора каналов CH1-CH4                 |
|   |                    | 0-16    | 1、 2、 3、 4                                     |
|   |                    | 17-33   | 1                                              |
|   |                    | 34-50   | 2                                              |
|   |                    | 51-67   | 3                                              |
|   |                    | 68-84   | 4                                              |
|   |                    | 85-101  | 1、 2                                           |
|   |                    | 102-118 | 3、 4                                           |
|   |                    | 119-135 | 2、 4                                           |
|   |                    | 136-152 | 1、 4                                           |
|   |                    | 153-169 | 1、 3                                           |
|   |                    | 170-186 | 2、 4                                           |
|   |                    | 187-203 | 1、 2、 3                                        |
|   |                    | 204-220 | 1、 2、 4                                        |
|   |                    | 221-237 | 1、 3、 4                                        |
|   |                    | 238-255 | 2、 3、 4                                        |
| 6 | Gobo Motor Rotate  | 0-9     | Без вращения                                   |
|   |                    | 10-127  | Вращение вперед от быстрого к медленному       |
|   |                    | 128-255 | Вращение назад от медленного к быстрому        |
| 7 | Derby Motor Rotate | 0-9     | Без вращения                                   |
|   |                    | 10-255  | Вращение мотора Derby от быстрого к медленному |
| 8 | Laser Motor        | 0-9     | Без вращения                                   |

# Led Star

## MA-MG04

|   |                   |         |                                          |
|---|-------------------|---------|------------------------------------------|
|   | Rotate            | 10-127  | Вращение вперед от быстрого к медленному |
|   |                   | 128-255 | Вращение назад от медленного к быстрому  |
| 9 | Macro<br>Function | 0-50    | CH1-CH8                                  |
|   |                   | 51-150  | Авто активация                           |
|   |                   | 151-255 | Звуковая активация                       |