



Руководство пользователя

# MA- M0640Z

Эффектный прожектор с движущимся корпусом

## 1. Техника безопасности



При получении распакуйте прибор и проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке.

- Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию прибора.
- При подключении используйте розетки с заземлением.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в сухом месте.
- Максимальная температура воздуха при эксплуатации прибора 40°C. Не используйте прибор в местах, где температура выше данной отметки.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Не загромождайте вентиляционные отверстия.
- При подвесе прибора конструкция на которую он крепится должна выдерживать вес в 10 раз больше веса самого прибора.
- Для стабильной работы прибора требуется регулярный уход. Это позволит продлить срок службы вашего прибора. Регулярно удаляйте пыль с линз и вентиляционных решеток.
- Перед обслуживанием отключайте прибор из розетки.
- При настройке прибора не смотрите прямо на свет.
- Не подключайте прибор к диммеру.
- При переноске прибора используйте ручки, не берите прибор за подвижные части.
- При необходимости ремонта, обратитесь в сервисный центр или к вашему продавцу. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

## 2. Спецификации прибора

Прожектор с движущимся корпусом

Светодиодный источник: 6\*40 Вт светодиодов 4в1 RGBW

Линза: высокоточный комплект оптических линз

Потребляемая мощность: 240 Вт

Угол раскрытия луча: 2°

Движение: панорамирование: 540°, наклон: 320°,  
бесконечное вращение головы, точность сканирования  
8/16 бит

DMX: 14/16 каналов

Режим управления: автоматический, звуковая  
активация, DMX512, ведущий/ведомый

Диммер: линейное диммирование 0–100%

Стробоскоп: до 20 импульсов в секунду

Система охлаждения: алюминиевое охлаждение,  
воздушное охлаждение

Дисплей: цветной ЖК-дисплей 1,77"

Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход

Напряжение: 100-240В 50/60Гц

Корпус: пластик

Размер, мм: 338 x 265 x 207

Вес нетто: 5,8 кг

Вес брутто: 7.45 кг



## Меню настроек прибора

| SetU          | Меню Настройки          |                                                                            |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Пункт         | Субменю                 | Описание                                                                   |
| Run Mode      | DMX/Auto/Sound/Manu     | Выбор режима работы                                                        |
| DMX Address   | 0-512                   | Выбор адреса DMX                                                           |
| Channel Mode  | 19Ch/25Ch               | Выбор количества DMX адресов                                               |
| Sensitivty    | 001-100                 | Чувствительность встроенного микрофона                                     |
| Dimmer Curve  | Linea/Squar/lnSqu/S-Cur | Форма огибающей для диммера                                                |
| Dimmer Speed  | Fast/Smooth             | Скорость работы диммера (быстро/плавно)                                    |
| Invert X      | On/Off                  | Ивертировать работу панорамы                                               |
| Invert Y      | On/Off                  | Ивертировать работу Наклона                                                |
| Exchange X/Y  | On/Off                  | Обменять местами адреса панорамы и наклона                                 |
| Encoder X/Y   | On/Off                  | Датчик положения вкл/выкл                                                  |
| No DMX Sidnal | Clear/Keep              | Реакция на отсутствие DMX сигнала (Кеер сохранить последниезначения/Сброси |

|               |         |                                              |
|---------------|---------|----------------------------------------------|
| Dis reverse   | No/Yes  | Реверс дисплея                               |
| Dis Backlight | On/Off  | Подсветка дисплея<br>вкл/выкл                |
| Language      | EN/Ф    | Язык (англ/Китайский)                        |
| Motor reset   | OK/Back | Перезапуск моторов<br>пизиии прибора         |
| Load Default  | OK/Back | Сброс всех настроек в<br>заводские установки |
| Back          |         | вернуться в предыдущее<br>меню               |

## Информация о приборе

|                |       |                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Software Ver   |       | Версия программного<br>обеспечения                         |
| Total Hour     | xxxxx | Время использования<br>прибора                             |
| Current Hour   | xxxxx | Время использования<br>прибора после текущего<br>включения |
| Total Led Hour | xxxxx | Время использования<br>светодиода                          |

|                  |       |                                                         |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Current Led Hour | xxxxx | Время использования светодиода после текущего включения |
| DMX monitor      |       | мониторинг состояния DMX                                |
| System error     |       | Ошибки запуска прибора (если такие есть)                |
| Back             |       | вернуться в предыдущее меню                             |

## Расширенные настройки

Adva: Set  
(Password: 223)

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| LED Life Hour  | 5000                            |
| LED Hour Clear | Сброс времени работы светодиода |
| Reset adjust   | Подстройка позиций прибора      |
| Display Maker  | Yes/No                          |
| Back           | вернуться в предыдущее меню     |

### 3. Таблица адресов DMX

| 19Ch | 24Ch            | Function | Значения                           | Описание |
|------|-----------------|----------|------------------------------------|----------|
| 1    | 1 Pan           | 0-255    | Панорама (позиция) 0-540гр         |          |
|      | 2 Pan Fine      | 0-255    | Панорама (позиция точное значение) |          |
| 2    | 3 Tilt          | 0-255    | Наклон (позиция) 0-320гр           |          |
|      | 4 Tilt Fine     | 0-255    | Наклон (позиция, точное значение)  |          |
| 3    | 5 speed PanTilt | 0-255    | Скорость перемещения прибора       |          |
| 4    | 6 Z             | 0-127    | 0-360гр положение                  |          |
|      |                 | 128-191  | Вращение вперед                    |          |
|      |                 | 192-255  | Вращение назад                     |          |
| 5    | 7 dimmer        | 0-255    | Яркость прибора                    |          |
| 6    | 8 strobe        | 0-255    | Стробоскоп                         |          |
| 7    | 9 Red1          | 0-255    | Красные лучи по кругу              |          |
| 8    | 10 Green1`      | 0-255    | Зеленые лучи по кругу              |          |
| 9    | 11 Blue1        | 0-255    | Синие лучи по кругу                |          |
| 10   | 12 White1       | 0-255    | Белые лучи по кругу                |          |
| 11   | 13 Led Macro    | 0-255    | Макросы света                      |          |
|      | Led Macro       |          |                                    |          |
| 12   | 14 speed        | 0-255    | Скорость выполнения                |          |
| 13   | 15 Macro        | 0-255    | Макросы движения                   |          |

14      16 reset      250-255    Перезапуск прибора через 3 сек.